
Ohjeistus paloveden käyttämisestä

Tanja Lilja
Boliden Harjavallan turvallisuuspäällikkö

Suurteollisuuspuiston palovesiverkosto

- Tehdasalueen palovesiverkosta on otettu vettä muihin kuin palontorjuntatehtäviin. Vedenotto johtaa siihen, että paine palovesiverkostossa laskee. Verkostopaineen laskiessa palovesipumppaamalla olevat dieselpumput lähtevät automaattisesti käymään
- Pumput eivät sammu vaikka tarvittava paine saavutetaan vaan ne jäävät käymään. Pumppuja ei ole suunniteltu tähän ja tilanne voi johtaa siihen että pumppujen dieselpolttoaine loppuu tai pahimmassa tapauksessa pumppujen rikkoontuminen.
- Tulipalotilanteessa sprinkler-järjestelmän lauetessa tulee järjestelmästä saada vettä.
- Tämän takia **vedenotto palovesiverkosta on lähtökohtaisesti kielletty.**
- Vedenkäyttöön liittyvän selvityksen mukaan tuotannossa tehtävissä korkeapainepesuissa tarvittava pesuvesi voidaan ottaa tällä hetkellä ainoastaan palovesiverkosta. Korkeapainepesuihin on laadittu erillinen varautumissuunnitelma, joka astuu voimaan 22.7.2022.

Palovesiverkon käyttö korkeapainepeesuissa

- Palovettä vaativan puhdistustyön tilaajan on järjestettävä varmistushenkilö, joka on palovesipumppaamolla koko puhdistustyön ajan.
- Tilaajan pitää järjestää varmistushenkilölle perehdytys pumppaamoon virka-aikana ennen puhdistustyön aloittamista. Perehdytyksen pitää joko teollisuuspalopäällikkö tai tehdaspalokunnan kalustohuoltaja.
- Varmistushenkilön tiedot tulee löytyä myös työluvasta.
- Varmistushenkilölle annetaan radiopuhelin ja tehtävänä on kääntää dieselpumput automaatile heti, jos portti näin radiopuhelimen välityksellä käskee. Nämä toimet opastetaan perehdytyksessä.
- Varmistushenkilölle palovesipumppaamon oven tulee avaamaan vartija, joka samalla kääntää dieselit käsiajolle. Puhdistustyön päätyttyä varmistushenkilö ottaa yhteyden portille, josta tulee vartija vapauttamaan varmistushenkilön, lukitsemaan palovesipumppaamon, ja samalla varmistaa että dieselit on käännetty takaisin automaatile.

Muistilista palovettä vaativan prosessipuhdistustyön tilaajalle

- Järjestä varmistushenkilö.
- Järjestä varmistushenkilölle perehdytys palovesipumppaamoon ja varmistushenkilölle kuuluvaan työhön.
- Muista että perehdytyksiä pidetään vain virka-aikana ja perehdyttäjille sopivana ajankohtana. Ole siis ajoissa asian kanssa.
- Ole ennakkoon yhteydessä portille puhdistustyön ajankohdasta.
- Pidä huoli että varmistushenkilön tiedot löytyvät myös työluvasta. Puhdistustyön suorittajat eivät saa aloittaa työtä ennen kuin varmistushenkilö on palovesipumppaamolla.



Kuvituskuva

Toimintamalliin liittyvät yhteystiedot

Teollisuuspalopäällikkö:

Jarno Ahosmäki

050 435 5123

jarno.ahosmaki@turva247.fi

Teollisuuspalokunnan kalustohuoltaja:

Mikko Marjamäki

040 48 26 529

mikko.marjamaki@turva247.fi

Suurteollisuuspuisto pääportti:

02 53 58 200

portti.boha@boliden.com

Lisätiedot

Boliden Harjavallan turvallisuuspäällikkö:

Tanja Lilja

050 385 6588

tanja.lilja@boliden.com